# *AIR O SPACE*
## LE LIT GONFLABLE QUI TIENT DANS UN SAC

## MODE D'EMPLOI

Félicitations. Vous venez d'acheter l'AIR-O-SPACE, le lit gonflable qui tient dans un sac. Avec ce lit révolutionnaire, vous dormirez confortablement tout en gagnant de la place. Afin de l'utiliser au mieux, prenez le temps de lire le mode d'emploi ci-dessous.

**L'ENSEMBLE AIR-O-SPACE COMPREND :**

**1 MATELAS AIR-O-SPACE**
**1 POMPE TURBO DOUBLE ACTION AIR-O-SPACE**
**3 EMBOUTS POUR POMPE DE TAILLES DIFFERENTES**
**1 SAC DE TRANSPORT PRATIQUE**
**2 OREILLERS AIR-O-SPACE**
**1 KIT DE REPARATION**

### GONFLAGE & DEGONFLAGE

[Légendes images]
Inflate / Gonflage
Deflate / Dégonflage
2-Way Air Valve / Valve à deux voies
Dual-Action Turbo Pump / Pompe Turbo double action
Universal Nozzles / Embouts universaux

Gonflez l'AIR-O-SPACE après l'avoir acheté et laissez-le gonflé pendant 8 heures avant de l'utiliser.

La POMPE TURBO DOUBLE ACTION peut à la fois gonfler et dégonfler votre matelas AIR-O-SPACE. Elle est livrée avec 3 embouts adaptables que vous pouvez utiliser avec votre matelas AIR-O-SPACE ou d'autres articles gonflables, accessoires pour piscine, etc. Elle est aussi livrée avec une poignée que vous pouvez fixer en la faisant glisser dans la fente qui se trouve sur le côté de la pompe.
Le matelas AIR-O-SPACE comporte une valve à deux voies pour un gonflage Express et un gonflage et un dégonflage Super Express.

**Gonflage Express** – Dévissez le capuchon de la valve, insérez l'embout de taille moyenne qui porte l'inscription « GONFLAGE » et mettez la pompe en marche. Arrêtez-la lorsque le matelas à la fermeté souhaitée.

**Gonflage Super Express** – Dévissez la valve de retenue amovible, insérez l'embout large qui porte l'inscription « GONFLAGE » et mettez la pompe en marche. Arrêtez-la lorsque le matelas à la fermeté souhaitée.

**Dégonflage Express** - Dévissez la valve de retenue amovible, insérez l'embout qui porte l'inscription « DEGONFLAGE » et mettez la pompe en marche. Arrêtez-la lorsque le matelas AIR-O-SPACE est complètement dégonflé.

**ATTENTION :**

1. Suivez bien le mode d'emploi.
2. Ne laissez jamais la pompe turbo double action fonctionner sans surveillance.
3. N'utilisez jamais la pompe turbo double action dans un environnement mouillé.
4. Ne laissez pas de sable ou de petits cailloux s'infiltrer dans la valve ou dans l'embout de la pompe lors du gonflage ou du dégonflage.
5. Ne regardez jamais directement à l'intérieur de l'embout de gonflage lorsque la pompe est en marche.
6. Ne placez pas d'objets ou de parties du corps à l'intérieur de l'embout de gonflage.
7. La pompe turbo double action a été conçue pour s'adapter à l'alimentation électrique de votre pays. Ne changez pas la prise sans consulter un électricien.
8. ATTENTION : pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez pas la pompe turbo double action en contact avec de l'eau. Rangez-la dans votre maison.
9. Vérifiez que votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur la pompe turbo double action.
10. La pompe turbo est une pompe à basse pression et à grand volume. Elle a été conçue spécialement pour gonfler et dégonfler votre AIR-O-SPACE.
11. N'utilisez pas la pompe de manière continue. Si vous l'utilisez trop longtemps, vous risquez de l'échauffer et de l'endommager. Ne l'utilisez pas plus de 30 minutes d'affilées.
12. Ne laissez pas le matériel électrique à la portée des enfants.

**REMARQUE** : Si vous utilisez le matelas AIR-O-SPACE à l'extérieur ou dans un endroit qui ne comporte pas de prises électriques, vous pouvez le gonfler à l'aide d'une pompe à main ou à pied disponible en quincaillerie.

## REGLAGE DE LA FERMETE

Vous pouvez régler la fermeté du matelas AIR-O-SPACE selon vos préférences grâce au bouton de réglage AIR-O-SPACE qui se trouve sur le côté gauche du matelas (lorsque que vous êtes en face de la valve d'admission d'air). Il suffit d'enlever le capuchon et d'appuyer sur la base de la valve pour laisser sortir l'air et rendre le matelas plus mou.

## PLIAGE & RANGEMENT

1. Une fois le matelas dégonflé, ne réinsérez pas la valve de retenue jusqu'à ce qu'il soit complètement plié. Commencez par le plier dans le sens de la longueur en rabattant les côtés vers le centre sur 1/3 de la largeur (voir le schéma ci-dessous).
2. Pliez-le à nouveau en deux.
3. Enroulez-le bien serré en partant du côté qui se trouve à l'opposé de la valve d'admission d'air. Une fois enroulé, vous pouvez ranger le matelas dans son sac de transport et le ranger.

[Légendes dessins]
Fold / Plier
Roll / enrouler

## ENTRETIEN

1. Vérifiez de temps en temps le niveau d'air du matelas AIR-O-SPACE. Si plus d'une personne utilisent le matelas, vous aurez peut-être besoin de moins le gonfler. C'est en l'utilisant que vous pourrez définir les niveaux d'air qui vous conviennent le mieux.
2. Si vous l'utilisez sur l'eau, assurez-vous que la surface en velours est en haut.
3. Si le velours se mouille ou se salit, nettoyez-le bien avec du savon et de l'eau avant de le laisser sécher à l'air libre. N'utilisez pas de produits chimiques, de poudre à récurer ou d'autres produits abrasifs.
4. Evitez d'exposer votre matelas AIR-O-SPACE à des températures extrêmes. Gonflez-le à température ambiante.
5. Evitez de trop gonfler votre matelas AIR-O-SPACE.
6. Faites attention aux objets pointus qui pourraient endommager le matelas.

## REPARATION EN CAS DE CREVAISON

1. Dégonflez le matelas et remettez le capuchon sur la valve.

2. Appliquez la colle (fournie dans le kit de réparation) à l'aide d'un cure-dents ou d'une épingle que vous insérerez dans le trou.
3. Laissez sécher la colle en vous assurant que la partie à réparer est bien recouverte de colle.
4. Appliquez une petite quantité de colle directement sur la crevaison.
5. Laissez sécher au moins quatre (4) heures avant de gonfler à nouveau le trou.

**REPARATION EN CAS DE DECHIRURE**

1. Dégonflez le matelas et remettez le capuchon sur la valve. Découpez un morceau de matériau fourni dans le kit de réparation, assez grand pour recouvrir la déchirure.
2. Appliquez la colle sur la partie endommagée et posez le matériau de réparation en appuyant dessus. Ajoutez si nécessaire de la colle sur les bords du matériau de réparation et appuyez dessus en vous assurant qu'il adhère parfaitement au matériau du matelas.
3. Laissez sécher au moins quatre (4) heures avant de gonfler à nouveau le matelas.

**AVERTISSEMENT GENERAL :** L'utilisation d'accessoires gonflables dans l'eau ne garantit pas votre sécurité. N'utilisez pas le matelas AIR-O-SPACE comme flotteur ou comme bouée de sauvetage. Il est conseillé de ne pas utiliser le matelas AIR-O-SPACE en eaux profondes. Ne laissez pas vos enfants l'utiliser sans surveillance. Ne sautez pas sur le matelas. Ne laissez pas le matelas près de l'eau ou dans l'eau lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne buvez pas d'alcool dans ou près d'une piscine ou de toute autre étendue d'eau. Utilisez le matelas avec précaution. Suivez les recommandations ci-dessus pour éviter la noyade, la paralysie ou toutes autres blessures graves.

**AIR-O-SPACE**
est une marque déposée de :
**N Creative Nations Inc.**